

## **Grundausrüstung im CityCube Berlin**

Allgemeine Informationen

### **Business Center**

Bei Bedarf besetzt die Messe Berlin das vorhandene Business Center (in der Eingangsebene) gemäß Absprache. Die Bereitstellung ist kostenfrei. Preise für Dienstleistungen sind in der Ausstellerservicemappe enthalten.

### **Handyladestation**

Kostenfreie Nutzung der Handyladestation in der Eingangsebene.

### **Geldautomat**

Ein Geldautomat (Berliner Sparkasse) befindet sich in der Eingangsebene.

### **Monitore**

Im Haus vorhandene Monitore können mit eigenen Inhalten bespielt werden. Nähere Informationen finden Sie in dem entsprechenden Datenblatt „Monitore“.

### **Parkplatz**

Vor dem CityCube Berlin steht ein Parkplatz mit 120 Plätzen + 20 Behindertenparkplätzen zur Verfügung.

### **Pflanzen**

Vorhandene Pflanzen im oberen Verbindungsgang.

### **Sitzgruppen**

Vorhandene Eames-Sitzgruppen vor den M-Räumen.

### **W-LAN**

Kostenfreies W-LAN (Basisversorgung) steht nach Bestellung im gesamten CityCube zur Verfügung.

Die in der Nutzungspauschale enthaltene Grundausstattung für

**CityCube Ebene 3**  
**M1+2, M1+2+3:**

- einmalige Bestuhlung in Reihe
- 1 digitales Rednerpult<sup>1</sup> mit 1 Mikrofon<sup>2</sup>
- erhöhtes Präsidium (4 Plätze) mit 4 Mikrofonen<sup>2</sup>
- 1 PC-Tonanschluss am Rednerpult
- 2 Mikroports (als Hand- oder Clipmikro)
- 2 Standmikrofone<sup>2</sup> im Saal
- Beschallungsanlage
- Hauptprojektion 16:9 auf Bildwand (Full white) 400x250cm und Delayprojektion<sup>3</sup> auf Bildwand 400x250cm (gemäß Standardblickrichtung)
- 2 Projektoren (in Traverse gehängt), Hauptprojektion 6.000 ANSI Lumen, Delayprojektion 5.000 ANSI Lumen<sup>3</sup>
- Verkabelung zum Projektor, am Rednerpult, HDMI-Anschluss<sup>4</sup>
- Raumlicht, Ausleuchten des Präsidiums und Rednerpults
- Papierkorb
- Klimatisierung
- Reinigung (ein Mal täglich pro Veranstaltungstag)
- Teppich (vollflächig)
- Vorhandene Wandsteckdosen (230 V) inkl. Verbrauch
- Monitor vor dem Raum 40" hochkant<sup>1</sup>



Beispieldarstellung

Sonnenschutz an den Fenstern (manuell bedienbar).

Bei Bestuhlung in Reihe sind die Stühle fest miteinander verbunden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Nutzungsänderung nur nach vorheriger Bestellung und Prüfung der Umsetzbarkeit möglich ist.

Gegenstände dürfen nur auf den ausgewiesenen Rasterflächen gestellt werden.

Die Bedienung der technischen Geräte der Messe Berlin erfolgt ausschließlich durch die Messe Berlin bzw. durch von ihr beauftragte Dienstleister.

Personalkosten für den Auf- und Abbau der hier beschriebenen Grundausstattung ist in der Nutzungspauschale enthalten.

Personal zur Bedienung der technischen Ausstattung während der Veranstaltung, sowie Abweichungen im Standardaufbau werden zusätzlich berechnet.

Es ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen die im Plan grün schraffierten Flächen stets freigehalten werden müssen.

<sup>1</sup> Einmalige Bespielung, mit einem Inhalt (.jpg) inklusive

<sup>2</sup> drahtgebunden

<sup>3</sup> nur bei M1+2+3


<sup>4</sup> bei mitgebrachten Laptops ist ebenfalls ein Adapter mitzubringen (z.B. HDMI auf DVI)

Die in der Nutzungspauschale enthaltene Grundausstattung für

### CityCube Ebene 3

#### Räume M1, M2+3, M4+5, M6+7, M8:

- einmalige Bestuhlung in Reihe
- 1 digitales Rednerpult<sup>1</sup> mit 1 Mikrofon<sup>2</sup>
- Präsidium (4 Plätze) mit 4 Mikrofonen<sup>2</sup>
- 1 PC-Tonanschluss am Rednerpult
- 1 Mikroport  
(als Hand- oder Clipmikro)
- 1 Standmikrofon<sup>2</sup> im Saal
- Beschallungsanlage
- Projektion 16:9 auf Bildwand 400x250cm<sup>3</sup>  
(Full white, gemäß Standardblickrichtung)
- 1 Projektor (in Traverse gehängt),  
6.000 ANSI Lumen
- Verkabelung zum Projektor, am Rednerpult,  
HDMI-Anschluss<sup>4</sup>
- Raumlicht, Ausleuchten des Präsidiums  
und Rednerpults
- Papierkorb
- Klimatisierung
- Reinigung (ein Mal täglich pro Veranstaltungstag)
- Teppich (festverlegt und vollflächig)
- vorhandene Wandsteckdosen (230 V)  
inkl. Verbrauch
- Monitor vor dem Raum 40" hochkant<sup>1</sup>



Beispieldarstellung

Sonnenschutz an den Fenstern (manuell bedienbar).

Bei Bestuhlung in Reihe sind die Stühle fest miteinander verbunden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Nutzungsänderung nur nach vorheriger Bestellung und Prüfung der Umsetzbarkeit möglich ist.

Gegenstände dürfen nur auf den ausgewiesenen Rasterflächen gestellt werden.

Die Bedienung der technischen Geräte erfolgt ausschließlich durch die Messe Berlin.

Personalkosten für den Auf- und Abbau der hier beschriebenen Grundausstattung ist in der Nutzungspauschale enthalten.

Personal zur Bedienung der technischen Ausstattung, sowie Abweichungen im Standardaufbau werden zusätzlich berechnet.

Es ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen die im Plan grün schraffierten Flächen stets freigehalten werden müssen.

<sup>1</sup> Einmalige Bespielung, mit einem Inhalt (.jpg) inklusive

<sup>2</sup> drahtgebunden

<sup>3</sup> In M2+3 Rollbildwand

<sup>4</sup> bei mitgebrachten Laptops ist ebenfalls ein Adapter mitzubringen (z.B. HDMI auf DVI)

Die in der Nutzungspauschale enthaltene Grundausstattung für

### CityCube Ebene 3 Räume M2, M4, M6:

- einmalige Bestuhlung in Reihe
- 1 digitales Rednerpult<sup>1</sup> mit 1 Mikrofon<sup>2</sup>
- Präsidium (4 Plätze) mit 4 Mikrofonen<sup>2</sup>
- 1 PC-Tonanschluss am Rednerpult
- 1 Mikroport  
(als Hand- oder Clipmikro)
- 1 Standmikrofon<sup>2</sup> im Saal
- Beschallungsanlage
- Projektion 16:9 auf Bildwand 400x250cm  
(Full white, gemäß Standardblickrichtung)<sup>3</sup>
- 1 Projektor (in Traverse gehängt),  
6.000 ANSI Lumen
- Verkabelung zum Projektor, am Rednerpult,  
HDMI-Anschluss<sup>4</sup>
- Raumlicht, Ausleuchten des Präsidiums  
und Rednerpults
- Papierkorb
- Klimatisierung
- Reinigung (ein Mal täglich pro Veranstaltungstag)
- Teppich (vollflächig)
- Vorhandene Wandsteckdosen (230 V)  
inkl. Verbrauch
- Monitor vor dem Raum 40" hochkant<sup>1</sup>



Beispieldarstellung

Sonnenschutz an den Fenstern (manuell bedienbar).

Bei Bestuhlung in Reihe sind die Stühle fest miteinander verbunden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Nutzungsänderung nur nach vorheriger Bestellung und Prüfung der Umsetzbarkeit möglich ist.

Gegenstände dürfen nur auf den ausgewiesenen Rasterflächen gestellt werden.

Die Bedienung der technischen Geräte der Messe Berlin erfolgt ausschließlich durch die Messe Berlin bzw. durch von ihr beauftragte Dienstleister.

Personalkosten für den Auf- und Abbau der hier beschriebenen Grundausstattung ist in der Nutzungspauschale enthalten.

Personal zur Bedienung der technischen Ausstattung während der Veranstaltung, sowie Abweichungen im Standardaufbau werden zusätzlich berechnet.

Es ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen die im Plan grün schraffierten Flächen stets freigehalten werden müssen.

<sup>1</sup> Einmalige Bespielung, mit einem Inhalt (.jpg) inklusive

<sup>2</sup> drahtgebunden

<sup>3</sup> In M2 Projektion auf Rollbildwand 16:9 (650x370cm)

<sup>4</sup> bei mitgebrachten Laptops ist ebenfalls ein Adapter mitzubringen (z.B. HDMI auf DVI)

Die in der Nutzungspauschale enthaltene Grundausstattung für

### **CityCube Ebene 3: Räume M3, M5, M7**

- einmalige Bestuhlung in Reihe
- 1 digitales Rednerpult<sup>1</sup> mit 1 Mikrofon<sup>2</sup>
- Präsidium (2 Plätze)
- 1 PC-Tonanschluss am Rednerpult
- Beschallungsanlage
- Projektion 16:9 auf Rollbildwand 300x187 cm (gemäß Standardblickrichtung)
- 1 Projektor (in Traverse gehängt), 5.000 ANSI Lumen
- Verkabelung zum Projektor, am Rednerpult, HDMI-Anschluss<sup>3</sup>
- Raumlicht, Ausleuchten des Präsidiums und Rednerpults
- Papierkorb
- Klimatisierung
- Reinigung (ein Mal täglich pro Veranstaltungstag)
- Teppich (festverlegt und vollflächig)
- Vorhandene Wandsteckdosen (230 V) inkl. Verbrauch
- Monitor vor dem Raum 40" hochkant<sup>1</sup>



Beispieldarstellung

Sonnenschutz an den Fenstern (manuell bedienbar).

Bei Bestuhlung in Reihe sind die Stühle fest miteinander verbunden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Nutzungsänderung nur nach vorheriger Bestellung und Prüfung der Umsetzbarkeit möglich ist.

Gegenstände dürfen nur auf den ausgewiesenen Rasterflächen gestellt werden.

Die Bedienung der technischen Geräte erfolgt ausschließlich durch die Messe Berlin.

Personalkosten für den Auf- und Abbau der hier beschriebenen Grundausstattung ist in der Nutzungspauschale enthalten.

Personal zur Bedienung der technischen Ausstattung, sowie Abweichungen im Standardaufbau werden zusätzlich berechnet.

Es ist zu beachten, dass aus Sicherheitsgründen die im Plan grün schraffierten Flächen stets freigehalten werden müssen.

<sup>1</sup> Einmalige Bespielung, mit einem Inhalt (.jpg) inklusive

<sup>2</sup> drahtgebunden

<sup>3</sup> bei mitgebrachten Laptops ist ebenfalls ein Adapter mitzubringen (z.B. HDMI auf DVI)